Max-Flow™ Premium Oil Pump

YELLOW JACKET®


La bomba de aceite YELLOW JACKET® Max-Flow™ se diseñó y fabricó de manera que los técnicos puedan bombear el aceite al sistema mientras la unidad esté en funcionamiento. No es necesario apagar el sistema para cargarlo.

TRES IMPORTANTES CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR ADICIONALES

A. Se diseñó un adaptador de caucho cónico de estilo universal completamente nuevo para ajustarse a todos los cuellos de contenedores sin necesidad de adaptadores adicionales. Esto ahorra tiempo.

B. Una válvula de purga automática sin piezas móviles iguala la presión dentro y fuera del contenedor de aceite.

C. Una sola bomba que se ajusta a todos los contenedores de aceite para refrigeración de 1, 2 1/2 o 5 galones.



CUATRO PASOS FÁCILES PARA CARGAR ACEITE

1. Introduzca la bomba de aceite YELLOW JACKET® Max-Flow™ al contenedor de aceite hasta que toque el fondo y coloque el tapón universal en la apertura del cuello del contenedor (un poco de aceite evitará que se pegue el tapón). La función del tapón es estabilizar la bomba y evitar que entren contaminantes.

2. Conecte un tubo de cobre o una manguera YELLOW JACKET® a la conexión acampanada de 1/4 de pulgada a la parte superior de la bomba y conecte el otro extremo a la válvula del sistema sin ajustarlo firmemente. Luego purgue el aire de la manguera y apriete la conexión al sistema.

3. Abra la válvula del compresor y comience a bombear el aceite al compresor con movimientos lentos y uniformes. Siempre presione directamente hacia abajo sobre la bomba. Muchos técnicos sostienen el cuello de la bomba con la otra mano para asegurar que no se muevan la bomba o el contenedor de aceite.

4. Después de cargar la cantidad de aceite que se desea al compresor, cierre la válvula y retire la línea de conexión del sistema. Se sugiere que tape la conexión acampanada de la bomba para ayudar a mantenerla limpia y libre de contaminantes para el siguiente trabajo. La bomba puede permanecer en el contenedor para el siguiente trabajo, si se desea.

N/P 307998_Rev.C

10950 Hampshire Avenue South Teléfono: 952-943-1333 Fax internacional: 952-943-1605
Bloomington, MN 55438-2623, EE. UU. Fax: 800-322-8684 **www.yellowjacket.com**